



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**Nome: IMBRACATURA AVAO FAST**

**Codice: FD2188000**

**FD21 DISP. ANTICADUTA DISPOSITIVI  
ANTICADUTA PETZL**



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

## Descrizione

Imbracatura in poliammide, poliesteri, alluminio, acciaio, appositamente studiata per soddisfare i requisiti specifici del posizionamento sul lavoro e della discesa su fune.

### Costruzione confortevole:

- le bretelle separate dal collo limitano gli sfregamenti, consentendo all'utilizzatore di spostarsi e lavorare comodamente,
- la cintura e i cosciali semirigidi garantiscono una perfetta imbracatura al corpo dell'utilizzatore,
- i punti di attacco laterali metallici sono pieghevoli per evitare l'aggancio involontario quando non sono utilizzati.

La marcia che in sospensione.

### Regolazione comoda e rapida:

- gli elementi antiscorrimento, installati sulle fibbie DOUBLEBACK, consentono di mantenere la corretta regolazione durante tutte le fasi di lavoro.

### Progettazione che facilita il trasporto e l'organizzazione del materiale:

- D ventrale metallica dotata di punti di collegamento per l'installazione di un sedile PODIUM o LITEPOD,
- punto di collegamento ventrale dotato di un passante tessile dedicato, che consente l'installazione di un cordino mediante un anello di collegamento RINGOPEN,
- due punti di attacco laterali metallici per il collegamento di un cordino di posizionamento doppio,
- cinque portamateriali preformati con guaina di protezione,
- due passanti per portamateriale CARITool o elemento di collegamento INTERFAST.

### Specifiche:

- Punto di attacco ventrale: collegamento di un discensore, di un cordino di posizionamento utilizzato singolarmente, di un sedile sulla D ventrale e di un cordino mediante un RING OPEN collegato sul punto di collegamento tessile.
- Punti di attacco laterali: collegamento di un cordino di posizionamento utilizzato doppio.
- Punto di attacco sternale: collegamento di un sistema di arresto caduta.
- Punto di attacco dorsale: collegamento di un sistema di arresto caduta.
- Punto di attacco nella parte posteriore della cintura: collegamento di un cordino di trattenuta.

### Taglie:

- 00 > XXS/S
- 01 > S/L
- 02 > L/XXL

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

Colore

Öö [ ] ää ää/ä ä



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

**SCHEDA TECNICA**

III	NO COLORE	Su produzione: 0 - 2 A magazzino:
1	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 358</p> <p>EN 361</p> <p>EN 813</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta.</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.</p> <p>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p>
Destrezza		Manutenzione